


# VeSee СПРАВКА

## ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЛЕЕРОМ




1. Список воспроизведения
2. Воспроизведение/Пауза
3. Угол наклона камеры
4. Режим отображения
5. Калибровка отображения
6. Громкость звука
7. Открыть файл
8. Конвертирование
9. На полный экран

## КАЛИБРОВКА ОТОБРАЖЕНИЯ

Стандартные настройки калибровки отображения не требуют изменения. Изменяя калибровку, вы можете отрегулировать область обзора и центр кадра, относительно которого производится поворот изображения. Для сброса калибровки нажмите кнопку [Автоматич.].

# КОНВЕРТИРОВАНИЕ ВИДЕО

Проигрыватель VeSee позволяет конвертировать видео из формата 360° в обычный формат с выбором направления просмотра, либо с разбиением кадра на несколько областей.



Для преобразования видео нажмите кнопку [Конвертирование], нажмите [Откр.] чтобы добавить файл. Выберите положение объектива и разбиение окна. Выберите разрешение выходного файла [Качество]. Чтобы выбрать направление просмотра, перетащите изображение мышкой. Чтобы изменить папку сохранения конечного файла, нажмите [Обзор]. Для начала процесса нажмите [Старт]. Видео сохраняется в формате H.265, вам может понадобиться обновить проигрыватель для воспроизведения таких файлов.