


VeSeeGo 使用说明

一：VeSeeGo 播放器操作说明

版本检测 播放模式 增加 删除 清除列表

帮助 最小化 最大化 关闭




隐藏列表 上一个 暂停/播放 下一个 停止

下 上 2分屏 4分屏 广角 更新标定 音量 打开 转换 全屏

- 1、版本检测：点击检测版本升级。
- 2、播放模式：播放模式切换。
- 3、增加：增加播放视频。
- 4、删除：删除单个视频。
- 5、清除列表：清除列表视频文件。
- 6、帮助：播放器使用说明。
- 7、最小化：视频后台播放。
- 8、最大化：播放器最大化播放显示。
- 9、关闭：关闭播放器。
- 10、隐藏列表：隐藏播放列表。
- 11、上一个：播放上一个视频。
- 12、暂停/播放：暂停/播放视频。
- 13、下一个：播放下一个视频。
- 14、停止：停止播放视频。
- 15、下：播放的视频为镜头朝下录制。
- 16、上：播放的视频为镜头朝上录制。
- 17、前：播放的视频为镜头朝前录制。
- 18、2分屏：显示的的视频角度为2分屏（前/后）。
- 19、4分屏：显示的的视频角度为4分屏（前/后/左/右）。
- 20、广角：显示的视频角度为广角。
- 21、更新标定：更新标定视频角度大小。

- 22、音量：调整音量大小。
- 23、转换：转换固定的视频角度与视频文件大小，转换成功后的视频可供其它播放器播放显示。
- 24、全屏显示：全屏播放显示。

1.1.1 视频转换



- 1、 增加：增加需要转换的视频。
- 2、 拖动画面，调整到需要观看的视频角度。
- 3、 选择方向：选择所拍视频的角度，分别为向下/上/前。
- 4、 视频质量：选择转换视频的编码质量（分辨率）。
- 5、 选择模式： 选择播放显示的角度，分别为二分屏模式/四分屏模式/广角模式。
- 6、 点击“浏览”选择存储的输出路径。
- 7、 点击“开始”即可开始视频转换。

1.1.2 更新标定



- 1、选择文件：选择需要标定的文件。
- 2、自动标定：自动标定视频角度大小。
- 3、视频角度：手动标定视频角度大小,标定完成后播放器将以此为标准显示视频角度大小。
- 4、保存成标定文件。
- 5、退出标定

二：VeSee 播放器故障排除

- 1、如果播放视频时无法播放视频且没有任何提示，或者提示更新显卡驱动，那么请下载驱动精灵把显卡驱动更新至最新，显卡驱动至少要支持 OpenGL2.0 及以上。驱动精灵地址：<http://www.drivergenius.com/>。
- 2、播放器目前不支持安装在 Windows7 以下系统播放视频。